

**TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE  
COPIEUSE / REMOTE CONTROL  
DUPLICATOR / AZ REMOTE®  
433.92 Mhz / Code fixe**

**USER GUIDE**



**1-RESET**

To reset, simultaneously press both buttons 1 and 2 of the remote for about 10 seconds. You see the blue light flash quickly for 2 seconds then flash more slowly, it means that the remote is reset. You can then release the buttons. When you press one button after this step the blue light stop<sup>5</sup> flashing.

**2-COPY THE CODE**

Put the AZ Remote and the original remote to copy together the one facing the other. First, press continuously on one of the buttons of the AZ Remote then press also continuously on the action button of the remote to be copied. If the blue light of the AZ remote shines without interruption, the operation is successful. Repeat the same operation to copy other buttons.  
PS : if no light appears after 15 seconds, try again

**3-If you are having trouble copying a code with the remote control, do not hesitate to insist a little and getting hit remote controls, to position back to back or in different positions, some remotes are more difficult to copy than others.**

Please check if your remote control is part of the list of compatible remotes. It is very important that your original remote control is equipped with new or almost new batteries, in order to send a strong signal that can be copied by the universal remote.

If you are part of a joint ownership, it is possible that the receiver is locked, in which case you need to get closer to the office in charge of the opening system.

Battery: alkaline A27 - 12V.

Intensity: <= 8mA.

Freq.: 433.92 MHz

Modulation: ASK (amplitude modulation)

Req. Transm.: <= 100 mW - 100 meters open.

Coding: self duplication.

Temp.: -10 °C to 50 °C.

Use: remote control door, window, lock, security.



**NOTICE D'UTILISATION**



**1. Remise à zéro.** Pour réinitialiser, appuyez sur les deux boutons 1 et 2 de la télécommande copieuse de code en même temps environ **10 secondes**. Vous voyez la lumière bleue clignoter rapidement pendant environ 2 secondes puis clignoter plus doucement, cela signifie que la télécommande est réinitialisée. Vous pouvez alors relâcher les boutons. Quand vous appuyez sur un des deux boutons après cette étape la lumière bleue ne clignote plus.

**2. Copiez le code.** Placez l'une en face de l'autre la télécommande copieuse et celle à copier (voir fig. 1). Tout d'abord, appuyez de façon continue sur un des boutons de la télécommande copieuse, la lumière bleue apparaît une fois puis appuyez aussi de façon continue sur une des touches de la télécommande à copier. Si la lumière bleue brille sans discontinuité, l'opération est réussie. Répétez la même opération pour copier d'autres boutons.  
PS : Si aucune lumière n'apparaît au bout de 15 secondes, réessayez (voir fig. 1, 2 et 3).

**3. Si vous rencontrez des difficultés à copier un code avec votre télécommande, n'hésitez pas à insister un peu et à se faire toucher les télécommandes, à les positionner dos à dos ou encore dans différentes positions, certaines télécommandes sont plus difficiles à copier que d'autres. Veuillez vérifier si votre télécommande fait partie de la liste des télécommandes compatibles. Il est très important que votre télécommande d'origine soit munie de piles neuves ou quasi-neuves, ce, afin d'émettre un signal puissant qui pourra être copié par la télécommande universelle.**

Si vous faites partie d'une copropriété, il est possible que le récepteur soit verrouillé, dans ce cas, il vous faut vous rapprocher de l'organisme en charge du système d'ouverture (Syndic...).

